

NFC App für HEP LED-Driver



Name der APP: **HEPxNFC**



ab IOS 13.00




ab Android 6.0

Vorgehen bei Android Smartphone:

Smartphone an Seite von LED Driver halten und bei der APP auf  drücken.

Es werden die Einstellungen des LED Drivers angezeigt.

Gewünschten Wert eingeben und  drücken.
Gerät vom Strom nehmen und neu anschliessen. Fertig.

